

VAROVÁNÍ!

Gril umístěte na volné prostranství na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch mimo přístřešek a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nikdy nepoužívejte dřevěné nebo jiné povrchy, které by mohly hořet.

Gril umístěte v dostatečné vzdálenosti od otevřených oken nebo dveří, aby se do domu nedostaly odletující jiskry nebo kouř. Za větrného počasí umístěte gril ven na místo chráněné před větrem.

ODNÍMATELNÝ KOMÍN PŘI ODLOŽENÍ DO OPĚRNÝCH HÁKŮ JE NUTNÉ ZAJISTIT PROTI SPADNUTÍ. ZA PŘÍPADNÉ SPADNUTÍ A TÍM VZNIKLÉ NÁSLADKY VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. TATO ODPOVĚDNOST JE NA MAJITELI/PROVOZOVATELI GRILU.

GRATULUJEME VÁM!

Jsme přesvědčeni, že tento gril překoná vaše očekávání a přejeme Vám hodně radosti při jeho používání. Před prvním použitím si přečtěte návod.

ÚDRŽBA

Alespoň 4x ročně natřete gril rostlinným tukem jak uvnitř, tak z venku. Jedná se o preventivní opatření proti korozi.

Pravidelně odstraňujte zbytky po grilování z hlavní grilovací komory. Využívejte otvor pro čištění.

Gril udržujte v čistotě.

Jestliže se na vnějším povrchu zařízení objeví rez, většinou bude stačit povrch natřít rostlinným olejem a roztopit gril. Teplo s olejem by mělo problém vyřešit. Případně vyčistěte a vyleštěte postiženou oblast ocelovou vlnou, nebo jemným smirkovým plátnem a místo opět natřete jedlým olejem.

ÚČEL POUŽITÍ

Toto zařízení je mobilní gril k použití na volném prostranství. Je určen primárně k BBQ přípravě pokrmů a přímému grilování.

Jakékoliv jiné použití nebo úpravy spotřebiče jsou považovány za použití v rozporu s určením a mohou mít za následek vážná nebezpečí.

MANIPULACE

Nutné dvě osoby.

Pro připevnění odnímatelného komínu je potřeba 13 klíč

OBSAH DODÁVKY

- BBQ SMOKER
- 2X GRILOVACÍ ROŠT
- 1X PALIVOVÝ ROŠT DO HLAVNÍ GRILOVACÍ KOMORY
- 1X ODKLÁDACÍ NEREZOVÝ ROŠT
- 1X TEPLOMĚR TEL-TRU
- 1X INBUS 1,5mm (KALIBRACE)
- 1X KOMÍN
- 6X UPĚVŇOVACÍ MATKA



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NERESPEKTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDKY VÁŽNÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBO SMRZ, NEBO POŽÁR ČI VÝBOCH, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ŠKODY NA MAJETKU.

- POUŽÍVEJTE POUZE NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ
- NEPOUŽÍVEJTE V INTERIÉRECH! V INTERIÉRECH SE MOHOU HROMADIT TOXICKÉ PLYNY A KOUŘ A MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE, NEBO SMRT.
- TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVEJTE POUZE V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORECH. NEPOUŽÍVEJTE V GARÁŽI, PŘÍSTŘEŠKU, VERANDĚ, VNITŘNÍ TERASE ANI POD ZASTŘEŠENÍM JAKÉHOKOLIV DRUHU.
- TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K INSTALACI V REKREAČNÍCH VOZIDLECH ANI ČLUNECH.
- VAROVÁNÍ! UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.
- ZAŘÍZENÍ NIKDY NESMÍ POUŽÍVAT DĚTI!
- NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ. ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ SMONOTOVANÉ PODLE NÁVODU.
- GRIL VŽDY UMÍSTĚTE NA STABILNÍ, ROVNÝ POVRCH.
- VAROVÁNÍ! K ZAPÁLENÍ NEBO OPĚTOVNĚMU ZAPÁLENÍ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN ANI ALKOHOL. POUŽÍVEJTE POUZE PODPALOVAČE SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NORMY EN 1860-3.
- VAROVÁNÍ! TENTO GRIL SE ZA PROVOZU SILNĚ ROZPÁLÍ. ZA PROVOZU S NÍM NEHÝBEJTE!
- PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ VĚNUJTE PÉČI A POZORNOST.
- UHLÍ A POPEL V GRILU NIKDY NENECHÁVJETE BEZ DOZORU.
- PŘI ZAPALOVÁNÍ GRILU OTEVŘETE POKLOP A NECHTE DŘEVO ROZHOŘET.
- K ZAPÁLENÍ PALIVA NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN, ALKOHOL ANI JINÉ TĚKAVÉ KAPALINY.
- SPECIÁLNÍ GRILOVACÍ PODPALOVAČE POUŽÍVEJTE VŽDY DLE JEJICH NÁVODU.
- VŽDY NECHTE JAKÝKOLIV PODPALOVAČ DOSTATEČNĚ VYHOŘET, TAK ABY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU OHROŽENÍ ZDRAVÍ A MAJETKU.
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DŘEVĚNÉ UHLÍD PŘEDEM NAMOČENÉ V TEKUTÉM PODPALOVAČI.
- NIKDY NEPŘIDÁVEJTE PODPALOVAČ DŘEVĚNÉHO UHLÍ NA HORKÉ NEBO TEPLÉ UHLÍ, MŮŽE VYŠLEHNOUT PLAMEN A ZPŮSOBIT TĚŽKÉ POPÁLENINY.
- PO KAŽDÉM POUŽITÍ GRIL DŮKLADNĚ VYČISTĚTE A NA VNITŘEK GRILU ZNOVU NANESTE TENKOU POVRCHOVOU VRSTVU OLEJE, KTERÝ BRÁNÍ REZIVĚNÍ. GRIL ZAKRYJTE, ABY NADMĚRNĚ NEREZIVĚL.
- DOPORUČUJEME MÍT PO RUCI HASÍCÍ PŘÍSTROJ. O SPRÁVNÉ VELIKOSTI A TYPU HASÍCÍHO PŘÍSTROJE SE INFORMUJTE U MÍSTNÍCH ÚŘADŮ
- NEPOUŽÍVANÝ GRIL SKLADUJTE NA SUCHÉM A DOBŘE VĚTRANÉM MÍSTĚ MIMO DOSAH DĚTÍ.
- TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT BĚHEM POUŽÍVÁNÍ UMÍSTĚNO V DOSTATEČNĚ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVIN. HŘOALVINY BY NEMĚLY BÝT NIKDY UMÍSTĚNY VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 2 METRY OD ZADNÍ STRANY NEBO BOČNÍCH STĚN ZAŘÍZENÍ.
- OBLAST, VE KTERÉ VAŘÍTE (3 METRY KOLEM ZAŘÍZENÍ), UDRŽUJTE BEZ ZDROJŮ VZNÍCENÍ, NAPŘ. BEZ KONTROLNÍCH PLAMÍNKŮ NA OHŘÍVAČÍCH VODY, EL. ZAŘÍZENÍ ZAPOJENÝCH DO SÍTĚ ATD. A HOŘLAVÝCH VÝPARŮ A KAPALIN NAPŘ. BENZÍN, ALKOHOL ATD.)
- VŠECHNY EL. NAPÁJECÍ KABELY, PLYNOVÉ PŘÍVODNÍ HADICE A PŘÍVODNÍ HADICE PALIVA UDRŽUJTE V DOSTATEČNĚ VZDÁLENOSTI OD VŠECH VYŘÍVANÝCH POVRCHŮ.
- V ÚLOŽNÉM PROSTORU POD ZAŘÍZENÍM NESKLADUJTE ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY ANI MATERIÁLY, KTERÉ BY MOHLY ZABLOKOVAT PRŮTOK VZDUCHU KE SPODNÍ STRANĚ OVLÁDÁČÍHO PANELU A DO TOPENIŠTĚ.
- POPEL NEODSTRAŇUJTE, DOKUD VŠECHNO DŘEVĚNÉ UHLÍ ZCELA NEVYHOŘÍ, NEUHASNE A GRIL ZCELA NEVYCHLADNE.
- PŘI PODPALOVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ GRILU NENOSTE ODĚVY S VOLNÝMI, VLAJÍCÍMI RUKÁVY
- ABYSTE SE NEPOPÁLILI A NEBYLI ZASAŽENI STŘÍKANCÍ HORKÉHO TUKU, POUŽÍVEJTE NÁČINÍ NA BARBECUE S DLOUHÝMI RUKOJEŤMI A TEPELNĚ IZOLUJÍCÍ RUKAVICE. PŘI MANIPULACI S HORKÝMI SOUČÁSTMI POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE.
- ZA SILNÉHO VĚTRU GRIL NEPOUŽÍVEJTE.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE TOPENIŠTĚ, NEBO DŘEVĚNÉHO UHLÍ V GRILU, ABYSTE SE PŘESVĚDČILI, ZDA JSOU HORKÉ.
- PO OTEVŘENÍ POKLOPU MĚJTE RUCI, OBLIČEJ A TĚLO V BEZPEČNĚ VZDÁLENOSTI OD HORKÉ PÁRY A PLAMENŮ. POKLOP GRILU VŽDY ZCELA OTEVŘETE AŽ NA DORAZ. POKUD POKLOP NEBYL ZCELA OTEVŘENÝ, MOHL BY SPADNOUT ZPÁTKY A ZPŮSOBIT ÚRAZ.



- KE ZVLÁDNUTÍ PLAMENŮ A K HAŠENÍ DŘEVĚNÉHO UHLÍ NEPOUŽÍVEJTE VODU.
- PO SKONČENÍ VAŘENÍ UHASTE DŘEVĚNÉ UHLÍ. ZAVŘETE POKLOP A DVÍŘKA TOPENIŠTĚ, TAK ABY SE PLAMENY UDUSILY.
- HORKÉ UHLÍ NIKDY NESYPTE NA MÍSTO, KDE NA NĚ MŮŽE KDOKOLIV STOUNOUT, ANI NA MÍSTO, KDE HROZÍ POŽÁR. S POPELEM NIKDY NEMANIPULUJTE DOKUD ZCELA NEVYCHLADNE. GRIL NEUKLÁDEJTE, DOKUD POPEL A GRIL ZCELA NEVYCHLADNE.
- TENTO GRIL NENÍ URČEN K POUŽITÍ JAKO TOPNÉ TĚLESO, A PROTO HO TAK NIKDY NEPOUŽÍVEJTE.
- OBLOŽENÍ TOPENIŠTĚ HLINÍKOVOU FÓLÍÍ ZAMEZÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU. NAMÍSTO TOHO POUŽÍVEJTE NA ZACHYCENÍ SŤÁVY ODKAPÁVAJÍCÍ Z MASA PŘIPRAVOVANÉHO NEPŘÍMOU METODOU PŘI VAŘENÍ PEKÁČ.
- POKUD SE ROZHODNETE SI GRIL NATŘÍT, TAK POUŽIJTE POUZE BARVY K TOMU URČENÉ. BARVOU NIKDY NENATÍREJTE VNITŘNÍ PROSTORY GRILU A TOPENIŠTĚ.

GRILOVÁNÍ

- V TOPENIŠTI VYSTAVTE HRANICI ZE SUCHÉHO TRDÉHO DŘEVA
- ALTERNATIVOU MŮŽE BÝT ROZPÁLENÉ DŘEVĚNÉ UHLÍ NA KTERÉ NÁSLEDNĚ BUDETE PŘIKLÁDAT VÝŠE ZMÍNĚNÉ SUCHÉ, TRVDÉ DŘEVO (DUB, BUK)
- MASO VLOŽÍTE DO GRILOVACÍ KOMORY A POMOCÍ VPICHOVÉHO TEPLoměRU MŮŽETE KONTROLOVAT STUPEŇ PROPEČENÍ (VPICHOVÝ TEPLoměR NENÍ SOUČÁSTÍ GRILU)
- GRIL TAKTÉŽ UMOŽŇUJE PŘÍMÉ GRILOVÁNÍ. POD HLAVNÍM GRILOVACÍM ROŠTEM SI ROZDĚLEJTE ZDROJ TEPLA A MŮŽETE GRIL VYUŽÍT NA PŘÍMÉ GRILOVÁNÍ.
- POKRM PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ABY BYLO MASO DOBRĚ PROPEČENÉ.

REGULACE TEPLoty

- TEPLo UVNITŘ GRILU SE DÁ REGULOVAT MNOŽTVÍM DŘEVA, MÍROU OTEVŘENÍ DVÍŘEK A REGULACÍ PRŮTOKU VZDUCHU POMOCÍ KladKY NA KOMÍNĚ.
- PRO VĚTŠÍ TEPLo VZDUCH PŘIDEJTE, PRO SNÍŽENÍ TEPLoty VZDUCH UBERTE.
- DBREJTE, ABY DŘEVO BYLO DOBRĚ VYSCHLÉ A BEZ ŽÁDNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK.
- TEPLotu UVNITŘ GRILU UKAZUJE BBQ TEPLoměR TEL-TRU.

ZÁRUKA

- TENTO VÝROBEK BYL VYROBEN V SOULADU SE ZÁSADAMI MODERNÍ VÝROBY A PODLÉHÁ PRŮBĚŽNÉ A PŘÍNSÉ KONTROLE.

1. ZÁRUČNÍ LHŮTA

ZÁRUČNÍ LHŮTA JE 2 ROKY.

ZÁRUČNÍ LHŮTA ZAČÍNÁ PLYNOUT V DEN ZAKOUPENÍ VÝROBKU.

K OVĚŘENÍ DATA ZAKOUPENÍ SI ULOŽTE ORIGINALNÍ FAKTURU

2. ROZSAH ZÁRUKY

ZÁRUKA SE VZTAHUJE VÝHRADNĚ NA VADY VÝROBY NEBO MATERIÁLU AN A PROREZAVĚNÍ POKLOPŮ A TOPENIŠTĚ.

- ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ZÁVADY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM:
- NESPRÁVNÉ MOTNÁŽE, NEBO ZAPOJENÍ
- NESPRÁVNÉ MANIPULACE, NEBO POUŽÍVÁNÍ
- NESPRÁVNÉ NEBO NEDOSTATEČNÉ ÚDRŽBY A OPRAV
- NÁSILNÉHO POŠKOZENÍ
- POUŽITÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ, KTERÉ NEJSOU ORIGINALNÍMI DÍLY
- NEPŘEDPOKLÁDANÝCH CHEMICKÝCH, ELEKTRICKÝCH, NEBO ELEKTRONICKÝCH VLIVŮ

ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE NA POŠKOZENÍ DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH BĚŽNÉMU OPOTŘEBENÍ. ZÁRUKA ROVNĚŽ VYLUČUJE SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

3. ZÁRUČNÍ SLUŽBY

BĚHEM ZÁRUČNÍ LHŮTY VYDAVATEL OTESTUJE VADNOU POLOŽKU S CÍLEM URČIT, ZDA SE NA NI VZTAHUJE ZÁRUKA. V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA POLOŽKU VZTAHUJE ZÁRUKA, VYDAVATEL OPRAVÍ POLOŽKU,



NEBO JÍ UŽIVATELI ZDARMA VYMĚNÍ. JESTLIŽE SE POLOŽKA V DOBĚ, KDY JE ZÁRUČNÍ PŘÍPAD UPLATNĚN, JIŽ NEDODÁVÁ, VYDAVATEL MŮŽE VYMĚNIT POLOŽKU ZA PODOBNÝ VÝROBEK. VYDAVATEL SE STÁVÁ VLASTNÍKEM VYMĚNĚNÉ POLOŽKY, NEBO JEJÍ ČÁSTI.

ZÁRUČNÍ SLUŽBY (OPRAVY/VÝMĚNY) NEPRODLUŽUJÍ ZÁRUČNÍ LHŮTU. ZÁRUČNÍ LHŮTA SE PO POSKYTNUTÍ ZÁRUČNÍCH SLUŽEB NEBONOVOUJE.

4. NÁROKY ZE ZÁRKUY

K PŘEDLOŽENÍ NÁROKŮ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY KONTAKTUJTE PRODEJCE NA EMAILEM STEELANDWOODBBQ@GMAIL.COM

NÁROKY ZE ZÁRKUY BUDOU PŘIJATY VÝHRADNĚ PO PŘEDLOŽENÍ ORIGINÁLNÍ FAKTURY.

ZÁRUKA NIJAK NEOMEZUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁRUCE A RUČENÍ ZA VÝROBEK.

LIKVIDACE

- ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNO JAKO NETŘÍDĚNÝ DOMOVNÍ ODPAD. MUSÍ BÝT VRÁCENO DO URČENÉHO MÍSTA SBĚRU K RECYKLACI. DODRŽENÍM TÉTO ZÁSADY POMÁHÁTE ŠETŘIT ZDROJE A CHRÁNÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. VÍCE INFORMACÍ MŮŽETE VYŽÁDAT OD MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DĚTI A DOMÁČÍ ZVÍŘATA SI NESMÍ HRÁT S PLASTOVÝMI SÁČKY A OBALOVÝM MATERIÁLEM, PROTOŽE HROZÍ ÚRAZ, NEBO NEBEZBEČÍ ZADUŠENÍ. TENTO MATERIÁL BEZPEČNĚ ULOŽTE, NEBO HO EKOLOGICKY ZLIKVIDUJTE.

